

**Агломерационные фабрики входят в состав как горнорудных предприятий, так и металлургических заводов. Производительность, фабрик с агломерационными машинами площадью спекания 75 и 200 м<sup>2</sup> достигает: при четырех машинах по 75 м<sup>2</sup> - 3-4 млн. т в год; шести машинах по 75 м<sup>2</sup> - 5-6 млн. т в год; трех машинах по 200 м<sup>2</sup> - 8-10 млн. т в год; четырех машинах по 200 м<sup>2</sup> - 12 и более млн. т в год.**

Из постоянных объектов для целей строительства целесообразно построить ремонтно-механическую мастерскую и склады (материалов, баллонов, горючих и смазочных).

Агломерационную фабрику на шесть машин площадью спекания по 75 м<sup>2</sup> каждая можно строить в одну или две очереди.

В первом случае фабрика строится сразу на шесть машин, а пуск их в эксплуатацию осуществляется попарно, в три этапа. Соответственно этому на полную мощность строят корпуса эксгаустеров, дымососов и охлаждения агломерата. Остальные объекты комплекса фабрики должны быть полностью построены и опробованы к пуску первой пары агломерационных Машин. Про [футбол](#) можно почитать тут.

Во втором случае сначала строят корпуса: агломерационный, эксгаустеров, дымососов и охлаждения на четыре машины; остальные же объекты фабрики должны быть построены и опробованы к пуску первой пары машин. Во вторую очередь агломерационный корпус удлиняют на 30 м, соответственно чему удлиняют и корпуса эксгаустеров, дымососов и охлаждения, чашевые охладители и др.