



Актуальность проведения утепления пола бывает обусловлена разными причинами. Чаще всего такая процедура требуется в том случае, если работы выполняются в частном доме. Но также может потребоваться утеплить эту поверхность тогда, когда квартира находится на первом этаже. При обоих вариантах удастся добиться качественного эффекта, если подойти к проведению мероприятия грамотно.

Вариантов выполнения утепления пола немало. Но наиболее практичными можно считать два. Сначала стоит рассмотреть тот, что проще. В первую очередь удаляются старые материалы. Затем бетонная плитка или другое основание накрывается полиэтиленом для создания гидроизоляции.

После этого поверхность засыпают слоем керамзита. Особенность материала такого типа состоит в том, что он способен обеспечить качественное утепление. Но основа из керамзита все же не будет давать по-настоящему прочное основание.

Чтобы добиться надежной основы для последующей укладки напольного покрытия, следует залить керамзит бетонным раствором. Он в некоторой степени снизит утепление, но не слишком значительно. В итоге основание получит хорошо утепленным и одновременно прочным, что и требуется хозяину.

Также возможен иной вариант, при котором сначала нужно положить на пол листы пенополистирола. Это теплоизоляционный материал, который не боится внушительных

механических нагрузок. Дальше на него стелется полиэтилен. На следующем же этапе просто заливается стяжка. Есть также вариант с созданием двух прослоек из пенополистирола. Но он несколько сложнее, а результат от этого улучшается незначительно.

Оба представленных способа позволяют добиться хорошего результата, хотя и труда это стоит немало. Но зато такое утепление будет служить долго, а хозяин к тому же получит надежное основание для отделки.