В поворотных колодцах угол поворота должен быть но меньше 90°. Присоединяемые линии в узловых колодцах также должны составлять с линией, к которой они присоединяются, угол не меньше 90°.

В поворотных и узловых колодцах закругления лотков должны быть плавными; поворот лотка должен начинаться на расстоянии, равном половине диаметра труб от внутренней поверхности стен колодца; участки лотка, примыкающие к стенам, длиной в половину диаметра должны быть прямыми, что необходимо для пропуска и вытаскивания ершей и совков при очистке сети. Бетонирование лотка производится по деревянному или металлическому, заранее сделанному шаблону.

В процессе установки колец в пробитые или оставленные при бетонировании колец отверстия заделываются скобы.

Трубы, примыкающие к колодцу, должны быть уложены заподлицо с внутренней поверхностью стен колодцев. Если на участке между двумя колодцами не укладывается целое число труб, то от последней трубы отрубается конец с раструбом- Сопряжение укладываемых труб с колодцем должно тщательно заделываться цементным раствором. При прокладке труб в зыбких грунтах, где возможна осадка колодца, примыкающие к колодцу трубы делают короткими, а стык - гибким. Такие трубы легче заменить, если они будут разрушены при осадке колодца.

При приемке канализационной сети правильность уклонов проверяется нивелировкой лотков колодцев. Отклонения в отметках лотков допускаются + 5 мм. Проверка прямолинейности участка между колодцами производится путем просмогра его на свет. В лотке одного колодца устанавливается лампа с рефлектором, а в другом - зеркало. По форме отверстия, отражаемого в зеркале, судят об отклонении. Если отражение в зеркале имеет форму правильного круга, линия уложена правильно; если отражение имеет Я0" щенную форму, то линия уложена с искривлениями.

Вас интересует декорирование ванной комнаты? Вы можете найти различные материалы такие, как элитная облицовочная плитка для ступеней на сайте http://saten.com.ua.