

Правильная укладка линолеума обеспечит сохранение качественного напольного покрытия в течение достаточно длительного времени. Но для того чтобы эффект, действительно, был хорошим, следует все же правильным образом провести саму такую процедуру. И здесь определенные уточнения обязательно пригодятся.

Для начала следует проследить за тем, чтобы пол, на который станет укладываться линолеум, был без каких-либо неровностей. Можно удалить их разными методами. Например, наиболее качественный итог будет получен в том случае, если сначала залить цементную стяжку на пол, а уже затем постелить поверх нее фанеру.

Тогда получится отличное основание под линолеум. Иногда допускается укладка линолеума на деревянных пол, сложенный из досок. Но и в этом случае нужно проследить, чтобы поверхность оказалась полностью ровной.

Перед переходом непосредственно к укладке нужно проследить, чтобы материал принял комнатную температуру. И если рулон ранее хранился в условиях, где температура слишком низкая, его сначала нужно развернуть непосредственно в том помещении, где будет проводиться укладки, и оставить в этом состоянии на несколько дней. Также его следует предварительно развернуть на полу и подождать, когда полностью произойдет его выравнивание и усадка.

Видов мастики, при помощи которой может укладываться рулон, достаточно много. И для того чтобы определить наиболее подходящий, нужно сначала изучить наклейку линолеума. На ней обычно указан самый удачный вариант. Только также нужно учитывать, что если линолеум имеет синтетическую основу, то перед его приклеиванием к поверхности сначала нужно покрыть пол раствором, наведенным из самого клея и воды. Соотношение частей должно быть примерно 1 к 8. И только после высыхания пола переходят к основной процедуре.