



Уникальность такого отделочного материала, как стеклообои, состоит в его способности обеспечить дополнительное армирование. Поэтому достаточно часто стеклообои используются не просто для отделки, а еще в целях укрепления рабочего основания. Правда, чтобы добиться такого результата, потребуется хорошо провести работы по их приклеиванию. Каким образом выглядит технология создания отделки из этого материала? Стоит хорошо разобраться.

Стеклообои отличаются достаточно высокой плотностью, поэтому некоторые неровности на стенах замаскировать они вполне способны. Только не нужно думать, что этот материал справится со слишком внушительными перепадами высот. Избавиться от наиболее заметных дефектов все равно потребуется. Заодно будут устранены и те щели, которые еще остались на основании.

Чтобы выровнять поверхность под стеклообои, лучше всего использовать шпатлевку. Причем, закреплять ее потребуется очень плотно, поскольку только при таком условии стеклообои будут способны создать эффект армирования. Кроме того, перед наклеиванием стеклообоев необходимо нанести еще и грунтовку.

Дальше приступают и к закреплению самих стеклообоев на поверхности. Необходимо учитывать, что простым обойным клеем сделать это не удастся. Потребуется использовать исключительно такую клеевую смесь, которая подходит для обоев тяжелого типа. У нее схватывающие способности намного выше, поэтому итог работа получится по-настоящему хорошим. Технология же наклейки очень проста.

Как и любые другие, стеклообои понадобится нарезать на полотна и обработать клеевым раствором с обратной стороны. Клей также следует нанести и на стены, чтобы крепление получилось максимально эстетичным. Когда материал немного впитается, полотна просто прижимают к поверхности. Важно проследить, чтобы первый кусок материала оказался закреплен максимально вертикально, ведь остальные будут наклеиваться с опорой именно на него. Наклеивание полотен стеклообоев проводится встык. Усадка потом наблюдаться все равно не станет.

Отличительная черта стеклообоев от других состоит в том, что они могут окрашиваться спустя сутки после завершения приклеивания. Для окрашивания стеклообоев понадобится использовать самую простую краску. Пропитать их получится валиком достаточно легко. В итоге поверхность окажется хорошо оформленной и отлично защищенной от возникновения трещин.

Если нужна раструбная сварка, то смотрите предложение на http://www.mikst.ru/shop/UID_2479.html. Здесь представлен комплект Dytron Polys P-4a 650 Вт TraceWeld MINI с синими насадками и стержневым нагревателем по самой разумной цене.