Чтобы качественно облицевать стены в помещении при помощи керамической плитки, в первую очередь требуется провести подготовительные работы. Задач в данном случае немало, а от качества их решения зависит конечный результат.

Для начала с поверхности стен удаляются старые облицовочные материалы. Зачастую под ними остаются значительные загрязнения. Избавиться от загрязнений не так сложно. Но могут присутствовать в том числе и масляные пятна. С ними справиться бывает несколько сложнее. Удалить масляные пятна можно при помощи растворителя или простой стамеской. В особых случаях воздействовать на масляные пятна приходится при помощи строительного фена.

Полностью завершив очищение от загрязнений, можно приступать к выравниванию поверхности. Добиваться гладкости основы под укладку плитки необходимо по нескольким причинам. Первая заключается в том, что только на гладкую поверхность плитка может лечь эстетично. Вторая связана с тем, что монтаж плитки на неровную стену может привести к быстрому разрушению материала.

Получить ровное основание можно несколькими методами. Но есть одна особенность, которую хозяева забывают слишком часто. Перед тем, как использовать выравнивающую смесь, стоит позаботиться о защите поверхности от грибка. С этой целью стены покрывают антисептическим веществом.

Зачем переходят к устранению выраженных неровностей. Такая задача решается при помощи штукатурной смеси. Ее наносят на серьезные выбоины. Затем приступают к доведению поверхности до идеального состояния с помощью шпатлевки. Она призвана устранить оставшиеся перепады высот, даже минимальные.

Останется провести последнюю процедуру, которая направлена на уменьшение пористости основания. Речь идет о покрытии стены грунтовкой. В качестве нее можно использовать в том числе и сильно разведенный клеевой состав.