

Любые работы по отделке потолка проходят довольно тяжело. Не является исключением и тот случай, когда потолочную поверхность требуется отделать при помощи обоев. Лишь при условии, что владелец сможет выполнить все предполагаемые мероприятия, он получит отличный эффект.

Для начала хозяину придется максимально качественно выровнять потолочную поверхность. Методов того, как выполнить подобную работу, достаточно много. Но принципиально различаются два варианта – с применением строительных смесей и с использованием гипсокартона. Когда неровности не слишком велики, можно просто покрыть потолочную поверхность штукатуркой. Но при наличии внушительных перепадов высот такой метод не подойдет. Намного лучше справиться с задачей удастся, если сформировать фальшпотолок с использованием гипсокартонных листов.

Дополнительно нужно обеспечить хорошее схватывание потолка и клеевого раствора, который будет использоваться для закрепления обоев. В этом случае поверхность обязательно покрывают грунтовкой. Когда она подсохнет, можно приступать к основным работам.

С целью наклеивания обоев на потолок необходимо дополнительно приготовить стремянку или несколько высоких стульев. Так же необходимо учесть, что самостоятельно в одиночку наклеить обои на потолок вряд ли получится. Желательно, чтобы был хотя бы один помощник. По крайней мере, он сможет поддерживать полотна материала до того, как они будут наклеены.

Предварительно обои нарезаются на отдельные куски. В этом случае желательно позаботиться о наличии небольшого запаса. Достаточно всего 5-7 см длины полотна. Тогда при усадке или из-за присутствия неровностей материал все равно покроем рабочее основание без проблем.

Клеевая смесь должна наноситься как на базовое основание, так и на обратную сторону обоев. Причем, сначала лучше покрывать обои, чтобы они успели немного пропитаться клеем, пока владелец будет покрывать раствором поверхность потолка. Выполнив эти мероприятия, приступают к нанесению полотна непосредственно на поверхность.

Сначала кромку обоев приклеивают у одной из стен. После этого полотно поднимают к потолку и прижимают. Важно устранять появляющиеся заломы и выдавливать пузырьки воздуха. И не стоит забывать, что состояние отделки можно оценить только на расстоянии. Поэтому желательно чаще спускаться со стремянки и смотреть на оклеенный потолок с пола. Тогда дефекты будут замечены и устранены вовремя.