В настоящее время деревянные дома отличаются особенно серьезной востребованностью. В процессе их возведения применяются специальные технологии, которые направлены на снижение опасности возникновения утечек тепла. Добиться хорошей изолированности стен можно, но сделать это удается не всегда. Тогда появляется потребность в выполнении дополнительного утепления. Каким же образом оно выполняется?

Уровень теплоизоляции стен деревянного дома во многом зависит от того, из какого материала возводилось строение. Если использовался брус, то проблем будет меньше. В том же случае, если стены возводились на основе бревна, возникают дополнительные сложности. Такие стены могут иметь незначительные, а порой и вполне заметные щели. От них избавляться в первую очередь. Сделать это можно посредством такой процедуры, как конопачение.

Она состоит в том, что щели забиваются при помощи джутового волокна. Такой материал, а также подобные ему позволяют добиться хорошего уплотнения швов. Джутовое волокно должна прокладываться по всему периметру. Причем, можно выполнить конопачение несколько раз. Сначала оно проводится непосредственно после возведения жилища. Второй раз такая процедура должна быть реализована примерно через год, когда уже закончится усадка. Проводить конопачение можно в отношении как бревенчатого, так и деревянного дома. Хотя в случае последнего это не так необходимо.

Дальше нужно подумать об утеплении посредством теплоизоляционных материалов.

Если не хочется портить внешний вид, то теплоизоляционные материалы лучше расположить изнутри. Этой цели хорошо послужить пенополистирол. Внешнее же утепление приведет к тому, что эстетика деревянного дома просто пропадает. Но если решено действовать именно так, использовать лучше минеральную вату.