

В идеале, люстру должен вешать электрик. Однако можно сделать это самостоятельно. Для этого вы должны соблюдать некоторые правила безопасности и следовать инструкциям.

Начать следует с выключения электропитания. Выключите предохранитель, отключая питание к проводам, выступающим из потолка. С помощью электрического тестера убедитесь, что провода не под напряжением. После того, как вы дотронетесь измерительным щупом до неизолированных концов проводов, световой датчик не должен светиться.

Чаще всего люстру вешают на крюк, выступающий из потолка. Выберите место для его монтажа. Оно должно быть близко к проводам, чтобы колпак люстры его закрывал. Помните, что электрический кабель, как правило, проходит в направлении стены, на которой находится выключатель и в этой области бурить не надо. Для сверления используйте перфоратор и сверло по бетону подходящего диаметра. В отверстие вставьте пластиковый дюбель. Для железобетонных перекрытий применяются универсальные дюбели, а для перекрытий из пустотелых блоков больше подойдет дюбель Molly. Потолочный крюк вначале вкручиваем вручную, а затем плоскогубцами.

Ножом удаляем изоляцию с кабелей, обнажая 1 см каждого провода. Провода можно укоротить, если они слишком длинные и не поместятся в колпаке. Вешаем [люстру свечу](#) на крюк. Нулевой провод (синий) соединяем с нулевым проводом люстры, а фазные с фазными проводами при помощи клеммной колодки. Если из потолка у вас выходят три провода, а из люстры два, то лишний фазный провод нужно изолировать. Если это возможно, отрегулируйте высоту подвеса вашего светильника так, чтобы не биться об него головой.

Не забудьте проверить качество своей работы. Лампы не должны мигать или искриться. В конце скрываем провода в защитно-декоративном колпаке люстры.

Если это возможно, отрегулируйте высоту подвеса вашего светильника так, чтобы не биться об него головой.

Не забудьте проверить качество своей работы. Лампы не должны мигать или искриться. В конце скрываем провода в защитно-декоративном колпаке люстры.