



Сложно представить себе современный ремонт без использования гипсокартона, особенно, учитывая его практичность и надёжность: при должном мастерстве из него можно соорудить самый настоящий дворец стиля и уникального дизайна. И, конечно же, арка из гипсокартона, вопреки существующим стереотипам её неприступности, не является исключением.

Итак, давайте же разрушим предубеждения: для того, чтобы построить арку из гипсокартона вам не понадобится специалист – всё, что необходимо – это ваш инвентарь и, конечно же, вы сами:

перфоратор;

ножницы по металлу и нож;

строительный уровень;

дрель или шуруповёрт;

рулетка;

огромный циркуль или же верёвка и саморезы;

арочные уголки;

гипсокартон и профиля к нему.

После того, как вы определились с размерами и формой вашей арки, переходим непосредственно к замерам. Вырезаем лист гипсокартона непосредственного размера дверного проёма, а после, на нём рисуем именно ту арку, которую вы предпочитаете видеть – именно для этого нам необходим саморез и привязанный к нему карандаш: с помощью них можно нарисовать идеальный круг. После завершения данной работы – попросту вырезаем арку, срезая всё лишнее.

Накладываем наш шаблон на второй лист гипсокартона и, обведя тот, вновь повторяем операцию с вырезанием. Важно помнить, что дверные проёмы далеко не всегда идеально совпадают по размерам, поэтому, прежде чем отрезать второй лист необходимо повторить все замеры, дабы не столкнуться с неприятностями.

Следующий шаг – конечно же – прикручивание гипсокартона к монтажному профилю, отрезанному заранее: шурупы должны быть достаточно частыми, дабы конструкция надёжно держалась.

Далее – требуется измерить длину окружности арки и отрезать направляющий профиль для последующего внутреннего каркаса. Чтобы его согнуть требуется сделать прорези через каждые 6 сантиметров (и после он с лёгкостью будет сгибаться) – и прикрутить к гипсокартону с внутренней его стороны. Так же вырезаем перемычки и прикручиваем к гипсокартону.

Внутреннюю сторону можно заделать двумя способами: мокрым и сухим изгибом.

Для мокрого изгиба существует специальный арочный гипсокартон, который необходимо смочить водой – а после – придать ему необходимую форму, и только лишь через 15 часов его можно будет прикрепить к арке.

Для сухого подойдёт и обычный лист, не толще 15 миллиметров. Чтобы согнуть, со внутренней стороны необходимо сделать прорези (осторожно: режется только лишь картон, но не гипс), и когда он прикладывается к арке, то в местах разреза – гнётся под собственным весом.

После к гипсокартону крепится арочный угловой профиль.

Далее – грунтование и слой шпаклёвки, дабы выровнять поверхность.

Можно клеить обои и красить!