



При ремонте в доме зачастую жители ставят перед собой цель заменить обычные окна на пластиковые, что позволяет сделать тёплым и уютным помещение. При этом для многих становится вопросом, как правильно и красиво сделать откосы. Это можно осуществить с помощью штукатурки либо листовых решений. В этой статье речь пойдёт о работе с листовыми материалами.

Откосы, как правило, делают из пластиковых панелей или гипсокартона. В сравнении с отделкой штукатуркой, данный способ намного легче и быстрее, но более дорогостоящий.

Для изготовления откосов этим способом вам понадобятся стартовый профиль, шпатель, пластиковая панель, полуцилиндрические саморезы, сухой брус 20\*40 мм, сверло, белый герметик, карандаш, электролобзик или ножовка, Ф-профиль ПВХ.

Перед установкой откосов поверхность очищают, удаляют старую штукатурку и лишнюю монтажную пену. После этого по внутреннему периметру оконного профиля отмеряют стартовый и отрезают на нужную длину. Его крепят по краю оконного профиля с помощью полуцилиндрических саморезов с шагом в 200 мм.

После того, как по периметру окна размещён стартовый профиль, делают обрешётку и [ремонт сплит систем](#). Для этого по краям откоса на гвозди или на дюбель крепят деревянный брус.

Верхняя панель замеряется и отрезается часть нужного размера. Один её край монтируется в стартовый профиль, другом прикручивается под углом на саморезы к обрешётке. Монтаж боковых панелей осуществляется аналогично.

После этого выполняется установка наличника. Для этого лучше всего применить Ф-профиль ПВХ. Его длина отмеряется по внешнему периметру откоса и отрезается. Далее в панель плотно устанавливается Ф-профиль, после чего образовавшиеся стыки обрабатывают с помощью белого герметика для предотвращения попадания загрязнений.