

Большинству хозяев жилищ кажется, что провести оклеивание потолка обоями очень просто. На практике же они сталкиваются с немалым количеством затруднений. Чтобы преодолеть их, необходимо точно представлять технологию наклеивания обоев на поверхность.

Для начала стоит выбрать, в какой ориентации прикреплять полотна обоев. Здесь все зависит от площади потолка. Если требуется визуально увеличить комнату в ширину и длину, то полотна нужно наклеивать соответствующим образом. То есть, если комната узкая, имеет малую ширину, обои нужно клеить поперек потолка.

Есть и другой подход к решению этого вопроса. Чтобы швы между полотнами не были сильно заметны, их наклеивают по направлению падения солнечного света из окон помещения.

Чтобы выполнить работу, необходимо подготовить не только стандартные материалы, но еще и лестницу-стремянку. Также желательно иметь валик или швабру на длинной ручке. Они нужны для того, чтобы можно было проще удалить клей из-под обоев, выравнивать полотна наиболее качественным образом.

Клеить обои на потолок можно только тогда, когда будет подготовлена сама поверхность. Для этого проводят ее очищение от старых материалов, выравнивают перепады высот, а затем покрывают поверхность грунтом. После этого нужно подготовить достаточное количество полотен обоев. С этой целью снимают мерку и по ней отрезают нужное число полотнищ.

Клей наносится как на потолок, так и на обои. Когда он немного впитается, можно переходить к закреплению полученных полотен. Для этого требуется не менее двух человек. Первый прикрепляет полотно на поверхности, когда как другой поддерживает остальную часть материала.

Обои закрепляются постепенно, от одной стены к другой. Весь клей должен быть хорошо выдавлен и вытерт, а полотна расправлены таким образом, чтобы нигде не было складок. Пока клей не высохнет, открывать форточки в помещении нельзя.

