

Для начала стоит подготовить участок стены, для наклеивания плитки. И чтобы узор после укладки был симметричным, укладывать плитку стоит начинать от центра раковины и затем к ее сторонам. Теперь находите центр заднего края раковины. Для этого необходимо приложить строительный уровень вертикально, к самой центральной точке, и затем карандашом проводите линию.

После этого на первую плитку наносится слой мастики, и укладывают ее на стену, обязательно выровняв по привоной вертикальной линии. Плотнo прижмите плитку к поверхности стены, чтобы таким образом обеспечить прочное сцепление. Аналогично укладываются и все следующие плитки. Для обеспечения одинакового зазора между плитками укладываются специальные проставки, которые бывают разного размера.

Облицованный плиткой участок обрамляется бордюром. При укладке бордюра, мастика наносится также на обратную сторону, и используются те же проставки, что и при укладке плитки. Расположение плиток стоит планировать таким образом, чтобы обрезанные плитки находились в наименее приметных местах. Мастика схватывается в течение 24 часов, и после этого можно приступать к цементации стыков. Но прежде нужно будет вытянуть все установленные проставки. Вдоль всего стыка между краем раковины и нижнего ряда плитки наносится маскировочная лента.

Вас интересуют [цены на сплит-системы samsung](#) ? Смотрите на портале avking.ru, там у вас есть возможность купить различные сплит-системы.