



Для качественного проведения замены паркетного пола нужно в первую очередь обратить внимание на состояние поверхности, выступающей в роли основания. Есть несколько вариантов основы под паркетный пол, каждый из которых обладает своей спецификой. Например, основанием может быть деревянный настил.

Чтобы подготовить такой тип основания, нужно прежде всего проверить, нет ли на нем неровностей. Может оказаться так, что какие-то участки деревянного настила уже прогнили. Тогда лучше полностью заменить испорченные доски. Обязательно нужно покрыть древесину антисептическими веществами. Тогда получится избежать дальнейшего распространения грибка и порчи самого паркета.

Также в качестве основания может выступать бетон. Бетонная плита приводится в порядок посредством удаления грязи и имеющихся на ней выбоин. Исправить неровности в данном случае получится при помощи цементно-песчаного раствора. Перед тем, как заливать им углубления в полу, участок необходимо покрыть грунтом. В итоге сцепление старой плиты и нового материала будет намного лучше.

Но порой такими поверхностными изменениями обойтись не удастся. Если пол находится в очень плохом состоянии, лучше сделать новую стяжку. Совершенно необязательно использовать для этого обыкновенный раствор. Сегодня в продаже имеются различные наливные массы, которые позволяют сделать стяжку быстро.

В случае бетонного основания под паркет простым выравниванием обойтись не удастся. Придется также дополнительно укладывать подложку. Ее можно собрать из разных материалов. Будет уместна даже простая фанера. Чтобы снизить на нее напряжение, необходимо каждый фанерный лист разрезать на четыре части, а затем укладывать. Паркет, уложенный на правильно подготовленный пол, будет служить намного дольше.