



Если не уделить должного внимания отделочным процедурам в процессе проведения ремонта, добиться качественной облицовки не получится. Касается это и тех случаев, когда в качестве материала для финишного покрытия используются обои. Особенно важной процедурой в случае их применения выступает подготовка стен. Поскольку обои не могут скрыть дефекты поверхности, стены должны быть очень хорошо выровнены.

Любые оставшиеся трещины, бугорки или впадины обязательно проявятся на обоях. Если же они довольно тонкие, например выполненные на бумажной основе, то материал и вовсе может порваться при слишком сильном натяжении и быстром высыхании клея. Выравнивание проводится при помощи таких материалов, как шпатлевка и штукатурка. Но перед тем как начать их наносить, следует удалить предыдущие покрытия, которые были нанесены на стены.

Старые обои нужно сначала промочить водой, а затем попытаться удалить шпателем. Размягчить клей, который применялся для закрепления предыдущего слоя обоев, можно при помощи специального вещества или даже простого растворителя. Только после их применения стену придется тщательным образом вымыть.

Начинать выравнивание следует с заделки крупных трещин. Они просто замазываются штукатуркой. При наличии очень серьезных дефектов в качестве материала можно использовать гипс, которым просто заполняется трещина. Далее идет сплошной слой штукатурки. Когда она высохнет, поверхность покрывается грунтовкой.

При помощи шпатлевки, которая накладывается следом, удаляются оставшиеся небольшие неровности. Шпатлевка может быть стартовой и финишной. Вторая отличается от первой тем, что она имеет очень тонкий «помол», поэтому наносить ее можно едва заметным слоем. До наклеивания останется только покрыть стены грунтовкой еще раз и подождать, когда она высохнет.