

В углах чтобы плитка выглядела и была выложена ровно и прекрасно необходимо, произвести предварительные замеры, применяя при этом неполномерную плитку для облицовки. Любая плитка, в том числе и плитка для ванны надрезается победитовым стеклорезом или резцом. На плитке карандашом отмечают линию надреза или риску, в дальнейшем при помощи линейки, по которой, проводят линию стеклорезом, интенсивно оказывая давление для того чтобы рассечь не только верхнее основание, но и сам черепок. После того как прорезали плитку из керамики ее берут с двух сторон за кромки и делают удар нижней стороной о край стола или стула, так чтобы линия которую надрезали, пришлось прямо на ребро. В данном случае керамическая плитка раскалывается прямо по начерченной риске. В ванной комнате на углах, краях, на кромках дверных косяков, вентиляционных отверстий, в местах ввода канализационных и вводных труб используется узкие полоски из керамической плитки, для того чтобы не нарушать стиль и гармонию рисунка. В представленном случае надлом по резки используют клещи или пассатижи. Плитка для ванны должна отвечать определенным санитарно-гигиеническим требованиям, в таком случае в ванной плитка должна иметь повышенную сопротивляемость к влаге. В ванную плитка подбирается в зависимости от ее расположения, от уровня освещенности и конечно от персональных выборов хозяев. Благо коллекция керамических плиток современных, импортных или отечественных видов позволит вам сделать успешный выбор и обеспечит оригинальное и неповторимое оформление ванной комнаты. Ни в коем случае не используйте дешевую плитку, так как дешевый материал не совсем соответствует определенному качеству. Такому как, например, на плитке находится гладкая глазурь или остеклованный слой так он при недоброкачественности материала он стирается. Стены при этом делаются грязными, грязь забивается в создавшиеся поры или в другие пороки. Заметнее это будет на светлых тонах плитки.