

Работа грейдеров на постройке террас организуется так же, как на постройке дорожного полотна на косогорах полунасыпью и полувыемкой, только при меньшем числе проходов грейдера по участку, причем установка отвала при каждом проходе делается под большим углом наклона.

Проходы грейдера по террасе не могут быть выполнены в порядке круговых рейсов и производятся при попеременной работе то одним концом отвала (ход вперед), то другим (ход назад).

Первым проходом грейдера производится зарезание грунта с нагорной стороны и перемещение его в подгорную сторону. Угол захвата ножа берется минимальный, допускаемый грейдером. Колеса грейдера наклоняют в надгорную сторону. Кроме того, в грейдерах Д-20Б основную раму необходимо вынести по заднему мосту в сторону зарезающего конца ножа. Нож устанавливают так, чтобы задние колеса грейдера шли по дну вырезанной борозды.

На склонах большой крутизны необходимо сделать 2--3 прохода для получения ровной площадки. После этого делаются проходы для обеспечения необходимой емкости террасы. В конце участка при повороте грейдера нужно проделать следующее: а) нож грейдера повернуть для перемещения грунта в подгорную сторону; б) колеса наклонить в нагорную сторону; в) изменить положение основной рамы на задней оси, переведя ее из одного крайнего положения в другое.

У грейдера-террасника Д-241 вынос основной рамы по заднему скату не производится, так как устойчивость грейдера достигается за счет низкого расположения центра тяжести машины. Отсутствие выноса рамы ускоряет разворот этого грейдера.

Кованые решетки на окнах нужны прежде всего для безопасности вашего жилища. Но вместе с тем, они выполняют и декоративную функцию. Убедиться в этом Вы можете посмотрев кованые решетки фото <http://korolev-kovka.ru/kovanye-reshetki-foto/> .

Срезка внутреннего откоса при отделке террасы производится отвалом грейдера,

вынесенным за основную раму и установленным под углом 55-70°, или откосником, установленным в положение, показанное, с одновременной отделкой ножом дна террасы, что предпочтительнее, так как вынос отвала занимает много времени. Отделка наружного откоса может производиться планировщиком, а отделка трапецеидальных террас – откосником.