

Перед началом такой, казалось бы, простой процедуры, как оклеивание стен обоями, следует соблюсти меры предосторожности. Их смысл состоит в плотном закрытии окон и дверей в том помещении, где будет проводиться мероприятие.

Это значительно сократит риск возникновения морщин, пузырьков воздуха и пятен на обоях. Кроме того, в итоге опасность банального отклеивания материалов через некоторое время также уменьшится.

К этому моменту поверхность стен, на которые будут наклеиваться обои, должна уже быть подготовлена. Суть процесса подготовки состоит в удалении старых материалов со основания под отделку. Предыдущие обои можно промочить водой и отклеить шпателем. Краска счищается металлической щеткой. Любые другие отделочные покрытие также несложно удалить, используя соответствующие инструменты.

Далее отбивается вертикальная линия, по которой станет наклеиваться первое полотно. Если окна в комнате установлены строго по уровню или имеют лишь небольшой наклон, то и линия отмечается так же. Но при условии, что окна расположены под очень значительным наклоном, придется клеить обои таким же образом. Иначе возникнет серьезный дисбаланс.

После этого переходят к подготовке полотен обоев. Лучше сразу нарезать достаточное их количество по снятой мерке, при этом дополнительно оставляя около 5 см по длине, чтобы можно было впоследствии компенсировать какие-либо неровности стен. Подготовленные обои смазываются клеем и оставляются для пропитки. Затем клей наносится еще и на стены.

Далее выполняется само наклеивание. Полотно обоев необходимо начинать прикреплять с верхней части и, постепенно приминая его к поверхности стены, вести тряпкой до самого низа. После этого нужно удалить пузырьки воздуха, возможно, оставшиеся под полотном, разглаживая обои к боковым кромкам.