



Любая технология отделки стен включает в себя требование соблюдения определенного ряда правил. И использование в качестве облицовочного материала керамической плитки исключением не является.

При грамотном подходе к реализации данного метода отделки можно получить очень качественную поверхность, которая будет защищать основание от негативных воздействий и при этом сохранится очень надолго.

Первым этапом работ должна быть подготовка поверхности, предназначенной для отделки. Ее нужно привести к выровненному состоянию, при котором стена окажется полностью избавленной от перепадов высот. Если этого не сделать, то плитка очень быстро после укладки начнет коробиться. Кроме того, добиться эстетического вида облицовки, уложенной на неровное основание, просто невозможно.

Чтобы выровнять стену, нужно обратиться к применению штукатурки. Довести поверхность до такого состояния, в котором она будет полностью лишена неровностей, можно с помощью шпатлевки. Лучше всего использовать такую смесь, которая содержит в составе антисептические добавки.

Последним мероприятием становится обработка стены грунтовкой. За счет нее удастся обеспечить качественное сцепление отделки с основанием.

Далее приступают к нанесению самой плитки. Лучше начинать эту процедуру не с самого низа стены, а с того уровня, на котором должен находиться второй ряд плитки. Причем, первый элемент укладывается примерно по центру ряда, чтобы в итоге отделка получилась максимально эстетичной.

Плиточный клей следует наносить на сам материал, а не на стену. Между соседними плитками размещаются пластиковые разделители, дающие возможность добиться ровных швов. Через сутки их вынимают, а швы подвергают затирке. Последним этапом становится наполнение швов герметиком, предотвращающим попадание в них воды.