Рабочее место. Рабочим местом считается пространство, в пределах которого находятся рабочие во время выполнения работы, размещаются необходимые для производства работ материалы, машины, приспособления и выполняются строительные работы. При прокладке сетей под рабочим местом понимается участок траншеи и поверхности земли вдоль траншеи, на котором разложены трубы, установлены приспособления для опускания труб, а также перемещаются рабочие-укладчики и производится прокладка труб.

Вас интересует установка металлопластиковых окон ? Подробности Вы можете узнать на сайте http://ks-okna.ru.

Правильная организация рабочего места состоит в расстановке рабочих и размещении необходимых для работы материалов, инструментов, машин, приспособлений и готовой лее удобном для работы положении. Каждый инструмент должен иметь свое постоянное место. Инструмент, которым пользуются чаще всего, должен быть расположен ближе, чем какой-либо другой. С правой стороны рабочего должен быть расположен инструмент, который рабочий берет правой рукой, а с левой - инструмент, берущийся левой. Рабочее место должно содержаться в полной чистоте. Такая организация рабочего места облегчает и ускоряет работы. фронт работ. Организуя рабочее место, необходимо установить фронт работы для всей бригады и для каждого входящего в нее рабочего. Фронтом работ является наименьший по размерам участок, на котором удобно производить работы, причем объем работ на участке должен соответствовать не менее чем дневной выработке рабочего или звена с учетом перевыполнения нормы; при этом размер фронта работ должен быть таким, чтобы он гарантировал наибольшую производительность труда; например, фронт работ для звена, состоящего из 3 человек, работающих на укладке чугунных труб диаметром в 500 мм в траншею с креплением, составляет 30-50 пог. м.