

Главное преимущество жидких обоев в том, что с их помощью можно скрыть мелкие дефекты стены, которые образовались еще до нанесения покрытия или появились уже после. В последнем случае при возникновении заметного дефекта достаточно будет снять покрытие с этой области, смешать с водой и добавить порцию свежего наполнителя, затем подождать немного времени (около 40 мин.) и нанести на то же место.

Прежде всего, следует рассчитать количество материала, которое потребуется для ремонта. Это очень важный этап для того, чтобы в последующем не прекращать работы из-за внезапной нехватки материала. Обычно одного пакета жидких обоев хватает на 5 кв. м покрытия. Округлять нужно до целого в сторону большего.

Затем, когда закупка материалов завершена, следует приступить к подготовке поверхности стен и/или потолков, на которые и будут нанесены жидкие обои. Их нужно очистить от следов старой краски или штукатурки и заделать имеющиеся трещины или иные дефекты. Лучше будет, если нанесенная новая штукатурка или шпатлевка будут не гладкими, а шероховатыми, благодаря этому покрытие будет более прочным. Более подробно про нанесение штукатурки во время ремонта квартиры своими руками можете прочитать [тут](#).

Имеющиеся металлические детали должны быть покрыты алкидной эмалью.

Как только высохли все нанесенные материалы (шпатлевка, штукатурка и т.п.), можно приступать к грунтовке покрытий. Обычно для этой цели используют эмаль, согласно инструкции – разбавить, а затем нанести 2 раза с интервалом в 12 часов. Для того чтобы убедиться в том, высохла ли краска, нужно дотронуться ладонью до поверхности: ладонь не должна прилипать. Затем наносится еще один слой краски – на этот раз водоэмульсионной.

И вот теперь, через час после нанесения последнего слоя, можно приступать к покрытию поверхности жидкими обоями.

Предварительно пакет с наполнителем следует встряхнуть несколько раз, чтобы уменьшить в последующем число комочков. Затем в имеющуюся смесь нужно постепенно добавлять теплую воду, перемешивая. Чтобы произошло полное набухание смеси, потребуется примерно 40-60 мин. Если в смеси есть крупные примеси, то нужно больше времени, если же нет, то достаточно будет 40 мин.

Затем можно приступать непосредственно к нанесению жидких обоев. Существует два принципиальных способа, как это сделать. Первый – с помощью распылителя, то есть набрызгом. Второй – с помощью шпателя, то есть заглаживанием.

После этого нанесенное покрытие должно высохнуть. В среднем это происходит за 2 дня. В летнее время года можно устраивать сквозняки – теплый воздух ускоряет процесс высыхания. Жидкие обои сохнут неравномерно, поэтому допустимо чередование мокрых и сухих пятен.

Жидкие обои прекрасно подходят для декорирования. Для этого необходимо заготовить вырезанную форму – так называемый шаблон. Он крепится на стену, а затем наносятся жидкие обои, после чего шаблон удаляется, а на его место наносятся обои другого цвета.