

Всем известно что ничего вечного в этом мире нет. И даже когда-то новая кирпичная стена через прошедшие годы способна терять свой презентабельный прежний вид. Этот процесс происходит через то, что цементный раствор между кирпичами имеет свойство со временем осыпаться, поскольку имеет в своем составе песок. Осыпание портит не только внешние косметические качества стены, а и её прочность. Вот именно поэтому и обязательно нужно время от времени заливать трещины свежим раствором.

Приступив к процессу реставрации кирпичных стен первым делом надо полностью заменить все отдельно повреждённые кирпичики. Для этого раствор с швов аккуратно вынимается, кирпичи раскалываются и на их место устанавливаются новые и целые.

Следующим этапом, является отделка стен с трещинами. Для этой процедуры необходимо зубило, поскольку при его помощи можно легко удалить остатки раствора с треснувших мест в стене. Затем поверхность нужно очистить металлической щёткой, очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность стены, это действие поможет убрать все лишние куски и осколки бетона. Во всех остальных швах при помощи того же зубила делаются тонкие канавки, в которые надо будет накладывать свежий раствор, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание. Швы и стена очищаются от пыли при помощи пылесоса.

Для того, что качественно заполнить швы цементом стену предварительно надо смочить водой при помощи пульверизатора или мягкой губки. Только тогда влага из раствора не перейдёт в стену. Раствор в таком случае будет держаться прочнее.

Дальше с помощью мастерка швы заполняются раствором, а лишний бетон удаляется. Теперь надо только дождаться полного высыхания бетона, и готово! Для ещё лучшего закрепления швы советуют смачивать несколько дней.