

В данной статье вы узнаете как правильно, а главное быстро положить плитку. Прежде чем начать работу, сначала нужно приготовить все необходимые инструменты. Для этого нам понадобится: мастерок, уровень для выравнивания, молоточки из резины, крестики для проставки, инструмент по резке плитки и полоска с абразивным слоем.

После того, как мы собрали все инструменты, необходимо развести клей и приготовить тряпку, для протирания уже уложенной плитки. Далее протираем пол так, чтобы на нем не было мусора и он оставался сухим. Затем надев перчатки и определив самый светлый угол, мы приступаем к самому процессу укладки.

Наносим клей на небольшие участки пола, укладываем на него крестики, а уже потом кладем плитку. Плитку можно немного прижать, либо простучать молотком из резины. Необходимо сразу протирать с уложенной плитки излишки клеевого раствора.

Через пару дней, когда уже плитка полностью подсохла, мы можем приступать к затиранию швов. Для затирки сейчас продается большое количество различных средств. Но мы выбираем наиболее подходящую для нашей плитки.

Сначала необходимо убрать все крестики, которые мы укладывали вначале. Затем с помощью шпателя, мы начинаем замазывать швы замазкой, которую заранее необходимо развести. Далее около получаса нужно подождать, это требуется для того, чтобы нанесенная замазка смогла подсохнуть. После недолгого ожидания, мы убираем излишки. Их легко убирать смоченной в воде губкой. И так мы проделываем со всей плиткой.

Для окончательного результата, чтобы наш пол сверкал и радовал глаз, необходимо готовую плитку тщательно помыть. А теперь можно радоваться результату, от проделанной своими руками работы.

Подробнее про укладку плитки читайте на сайте <https://plitochniki.com.ua/ukladka-plitki-na-pol>

Практически во всех квартирах основание пола выполнено из цементных плит. Многие принимают решение укладывать керамическую плитку на пол.

Изначально стоит выполнить осмотр старых плит, чтобы убедиться в отсутствии различного рода прогибов и трещин. В случае их обнаружения, необходимо принять меры по их устранению. Плитка должна укладываться на ровную поверхность. Дело в том, что если не устранить подобные дефекты, в дальнейшем основание будет еще сильнее разрушаться, что приведет к расколу отдельных плиток.

В результате ремонтные работы придется выполнять заново. Если трещины являются очень глубокими, стоит нанять высококвалифицированных специалистов, которые помогут устранить все неровности и сделать поверхность гладкой.

Иногда в целях укрепления полов в частном доме приходится делать дополнительные сварные конструкции. Если вы собираетесь выполнить их самостоятельно,

рекомендуется купить костюм сварщика, чтобы избежать возможность получения различной степени ожогов.

Перед укладкой кафельной плитки следует выровнять основную поверхность. Делается это при помощи цементного раствора, требующего 28-часовой выдержки. После этого можно смело приступать к укладке керамической плитки. Скрепляющим материалом для современной плитки является всем известный клей. Он должен подходить для укладки на цементное основание.

Иногда происходит так, что из-за наличия определенных примесей цементное основание деформируется. Чтобы не допустить образования трещин, рекомендуется нанести изолирующий слой, на который укладывается плитка. Для образования такого слоя применяются различные пластичные материалы.