



Выполнение ремонта для большинства хозяев связано с такой процедурой, как наклеивание обоев. Для получения в результате нее качественной отделки следует правильно проводить все соответствующие процедуры. Большое внимание должно уделяться не только операциям по непосредственному наклеиванию обоев, но еще подготовке стен для материала. В чем же суть данного мероприятия?

Сначала снимаются старые отделочные покрытия. В большинстве случаев в роли них также выступают обои. Чтобы от них избавиться, следует хорошо промочить материал водой, дать ему интенсивно пропитаться, а уже после этого попытаться снять. Если такой метод не подошел, то можно взять утюг с отпаривателем и обработать горячим паром сложные участки, где обои не отошли.

Затем стену приводят в порядок. Для этого сначала исправляют трещины, а затем выполняют выравнивание. Для заделки трещин можно использовать гипс или цементно-песчаную смесь. Выравнивание проводится штукатуркой и шпатлевкой. Если стены очень неровные, то поверхность просто закрывают листами гипсокартона. Независимо от того, на каком основании в результате придется работать, его потребуется покрыть грунтовкой.

Пока происходит ее высыхание, обои нарезаются на отдельные полотна по снятой мерке, к которой добавляются еще около 5 см. Чтобы ровно наклеить материал, на стене делают вертикальную черту. Именно по ней наносится первое полотно. До этого его обрабатывают клеем, как и ту поверхность, которая выступает основанием.

Закрепление полотна на поверхности происходит с верхней области стены. Постепенно полотно разглаживается и расправляется книзу. Остающиеся под ним пузырьки воздуха должны быть удалены. После этого в зависимости от типа обоев второе полотно наклеивается внахлест или встык. И так процедура выполняется на всей стене.