

Зачастую владельцы квартир обращаются к использованию обоев по той причине, что процедура наклейки данного материала кажется им довольно простой. Все же нужно учитывать, что любое ремонтное мероприятие должно проводится в соответствии разработанной для него технологией.

Вот и в случае наклеивания обоев рекомендации, которых нужно придерживаться, тоже есть. Большая роль отводится подготовке поверхности и самого материала, а также непосредственно процессу наклеивания обоев.

Чтобы после окончания процедуры не возникло никаких эстетических дефектов, нужно для начала исправить вес погрешности, имеющиеся на стенах. Суть этого мероприятия состоит в проведении выравнивания. Лучше всего в данном случае проводить его штукатуркой и шпатлевкой.

Перед началом подготовки материала к работе нужно удостовериться в том, что в помещении созданы наиболее подходящие условия. К поклейке можно приступать лишь в том случае, если температура воздуха в нем находится в диапазоне от +17°С до +25°С.

Если работа проводится зимой, велика вероятность, что влажность в помещении недостаточна, поскольку воздух высушивается нагретыми батареями. Тогда стоит использовать увлажнить или даже обратиться к применению отпаривателя на утюге.

Для поклейки нужно выбрать такой момент, когда комната не будет сильно залита лучами солнца. Иначе клей не сможет равномерно высыхать.

Работу получится выполнить быстрее, если сразу подготовить достаточное количество полотен обоев, порезав их на отдельные полотнища по мерке, равной высоте стен. Но обязательно стоит оставлять напуск в 2-3%.

При осуществлении наклеивания следует учитывать специфику применяемых обоев. Так, виниловые клеятся встык, а бумажные (если они не многослойные) – внахлест. Первое полотно обязательно наклеивается по линии, отчерченной по откосу.