

Высокий уровень использования труда в производственном процессе и быстрый моральный износ средств производства требуют высокого уровня использования основных средств, который может быть достигнут привлечением максимального числа рабочих и сменной работой. Сквозные смены выгоднее разделенного ежедневного рабочего времени (двойное время на дорогу). Начало и конец смены должны благоприятствовать условиям жизни. Во время рабочей смены для восстановления производительности труда и удовлетворения личных потребностей необходимо устраивать перерывы. Длительность перерывов и распределение рабочего времени должны быть согласованы с видом работы. Работа, связанная с высоким нервным напряжением, требует коротких перерывов после сравнительно коротких промежутков работы (после 1 или 1,5 ч). Проектировщики должны представить оптимальный план распределения рабочего времени для предприятий с посменной работой. На социалистическом предприятии вид работы определяется антропометрическими, физиологическими и психологическими требованиями. Оптимальная конструкция средств труда и сферы труда - предпосылки возникновения потребности трудиться. При проектировании необходимо учитывать такие факторы, как конструкция рабочего места (например, расположение обслуживаемых элементов, рабочее сиденье), климат (температура, влажность, движение и чистота воздуха), освещение, цвет окружающей среды, защита от шума, вибрации, монотонность труда, санитарные устройства, защита от зооантропонозов (болезней животных).

При проектировании необходимо постоянно учитывать социалистические принципы охраны здоровья и тру- а также соответствующие постановления и законы. При проектировании оборудования следует уделять особое внимание применению безопасной техники (обоснование эффективности защитных приспособлений) и правовой ответственности проектировщиков за результаты своей работы.

Высокий уровень использования труда в производственном процессе и быстрый моральный износ средств производства требуют высокого уровня использования основных средств, который может быть достигнут привлечением максимального числа рабочих и сменной работой. Сквозные смены выгоднее разделенного ежедневного рабочего времени (двойное время на дорогу). Начало и конец смены должны благоприятствовать условиям жизни. Во время рабочей смены для восстановления производительности труда и удовлетворения личных потребностей необходимо устраивать перерывы. Длительность перерывов и распределение рабочего времени должны быть согласованы с видом работы. Работа, связанная с высоким нервным напряжением, требует коротких перерывов после сравнительно коротких промежутков работы (после 1 или 1,5 ч). Проектировщики должны представить оптимальный план распределения рабочего времени для предприятий с посменной работой.

На социалистическом предприятии вид работы определяется антропометрическими, физиологическими и психологическими требованиями. Оптимальная конструкция средств труда и сферы труда - предпосылки возникновения потребности трудиться. При проектировании необходимо учитывать такие факторы, как конструкция рабочего места (например, расположение обслуживаемых элементов, рабочее сиденье), климат

(температура, влажность, движение и чистота воздуха), освещение, цвет окружающей среды, защита от шума, вибрации, монотонность труда, санитарные устройства, защита от зооантропонозов (болезней животных).

При проектировании необходимо постоянно учитывать социалистические принципы охраны здоровья и тру- а также соответствующие постановления и законы. При проектировании оборудования следует уделять особое внимание применению безопасной техники (обоснование эффективности защитных приспособлений) и правовой ответственности проектировщиков за результаты своей работы.