

Если вы затеяли ремонт, тогда вашим заключительным этапом работы станет отделка полов. Сегодня вы можете найти миллион разнообразных материалов для пола. Но прежде чем заняться укладкой коврового покрытия или линолеума, необходимо избавиться от старого покрытия. В нашей статье мы вам посоветуем, как сделать это правильно и быстро.

Стоит заметить, что раньше линолеум и ковровые покрытия укладывались на чрезвычайно прочный и долговечный клей. В основном с этим и связаны трудности данной операции.

Чтобы работа не была такой трудоемкой, стоит использовать некоторые приспособления. Это может быть отрывной прихват, который легко захватывает угол покрытия и отделяет от пола. Данный инструмент крепко удержит покрытие и усилит зажим, необходимый для его отрыва.

Также вы облегчите себе работу, если разрежете покрытие на полосы.

Чтобы удалить куски подосновы, используйте скреб или отбойный скреб.

Для очистки помещения больших размеров, лучше использовать специальный электроинструмент. А окончательную отделку завершайте шлифовальной машиной. [купить шлифмашину в киеве](#)

можно на сайте rezon.ua

Для очистки бетонного пола необходимо использовать самовыравнивающий раствор или применить качественную бетонную стяжку.

Если вы обрабатываете открывшееся основание пола, имейте обязательно при себе отрывной зажим, шпатели для очистки, отбойный скребок, шлифовальную машину, электрический шабер (стриппер), электрофрезу и монтажный нож.

Так, отрывной зажим позволит прочно зажать покрытие. Работа по поднятию покрытия станет легче, если покрытие потянуть.

Шпатели целесообразно использовать в небольших помещениях. Для больших помещений используют отбойные и обычные скребки.

Так, отбойный скребок поможет убрать вручную остатки подосновы.

Шлифовальная машина со специальной насадкой используется для того, чтобы отделить приклеенное ковровое покрытие.

А электрический шабер (стриппер) следует применять для удаления плитки. Лезвие из твердого используют на полу с монолитным покрытием. Полосы с покрытия достаточно легко отделяет вибрирующий нож такого шабера. Мощный электрический шабер используют для удаления пенопласта, клея и раствора.

Монтажный нож используют для разрезания покрытия на полосы. Таким образом, вы облегчите его отделение от основания.

А мощная электрофреза используется для очистки загрязненного пола. Данный инструмент следует использовать вместе с пылесосом.

Эти устройства обеспечат довольно легкий и быстрый процесс снятия покрытия.

Для настила паркета или плитки требуется более тщательная обработка, поэтому одной такой электрической машины будет абсолютно недостаточно.

Так основание из бетона следует обрабатывать шлифовальной машиной, применяющейся для обработки каменных поверхностей. Ее необходимо использовать вместе с пылесосом.

Если после снятия покрытия, вы обнаружите паркет или плитку, их следует удалить обычными способами.

Для того, чтобы провести один раз такой ремонт полов, смысла нет покупать дорогостоящую профессиональную технику, ее можно легко взять на прокат.