



Счетчики воды позволяют существенно снизить финансовые затраты на коммунальные услуги. Все необходимые работы по установке этого оборудования можно выполнить самостоятельно.

Первый этап установки требует правильной сборки счетчика. В сантехническом магазине следует приобрести обратный клапан и фильтр грубой очистки, который защищает от попадания больших кусков мусора. Затем все это соединяется в блок. Обычно в комплекте счетчиков воды присутствуют накидные гайки, с помощью которых можно снять водомер и при этом избежать повреждения труб. Обратный клапан и фильтр необходимо соединить паклей.

Метки на счетчике показывают и информируют о направлении движения воды. Это обязательно следует учесть при монтаже оборудования. Американка прикручивается к фильтру с острой стороны указательной стрелки, а обратный клапан – от ее хвоста. Использование пакли в этом месте не требуется, так как в накидных гайках есть специальные резиновые прокладки. Теперь остается только подсоединить собранную систему к счетчику и не забывать о направлении стрелок.

Сложность подключения счетчика определяется по типу труб, используемых в водопроводе. Металлическая конструкция труб – самый сложный вариант. В этом случае придется использовать пилу и специальное устройство, которое способно нарезать резьбу. Полипропиленовые или металлопластиковые трубы существенно облегчат данный процесс работы. Однако, для первого случая потребуется специальный

паяльник.

Вначале следует разрезать трубу и подключить собранный участок водомера к водопроводному крану. При этом нельзя забывать о использовании пакли в соединениях. После надежного прикручивания счетчика к крану, необходимо измерить место расположения ответной резьбы, после чего удалить лишнюю часть трубы. Затем резьба нарезается и припаивается. Обратный клапан необходимо отсоединить от собранной конструкции и прикрутить к смонтированной резьбе с применением пакли. На этом все работа по монтажу почти закончена, осталось лишь прикрутить счетчик, наполнить систему водой и открыть кран.