



Вариантов обустройства чернового покрытия пола достаточно много. В общем виде он называется стяжкой. Есть несколько ее вариантов, которые различаются применяемым сырьем и практическими показателями. Классическим вариантом обустройства стяжки является заливка цементно-песчаного слоя.

В этом случае получается гладкая, прочная и долговечная поверхность, который может стать основой для укладки практически любого покрытия. На создание цементно-песчаной стяжки приходится затрачивать много сил. Удастся с трудом добиться полной гладкости, а высыхания основания приходится ждать долго.

В качестве стяжки, которую можно очень быстро организовать, выступает сухая. Для ее создания применяются различные материалы. Это могут быть доски или плиты МДФ. Под подобный черновой слой дополнительно засыпается керамзит, который обеспечивает стяжке более высокую теплоизоляцию. Дешевизна и простота устройства подобного рода стяжки пола является ее наиболее серьезными плюсами. Но сухая стяжка не получается по-настоящему прочной.

Самым современным методом обустройства стяжки пола является заливка самовыравнивающей смеси. В чем-то этот метод соответствует устройству цементно-песчаной стяжки. Только трудоемкость процедур в этом случае заметно ниже. При создании такой стяжки используется смесь, которую достаточно разлить на поверхность бетонной плиты, а затем удалить из нее воздух посредством прокатывания по поверхности валика с шипами.

Этот вариант можно назвать невероятно практичным. Но есть такой серьезный минус данного метода обустройства стяжки, как его дороговизна. При выборе типа стяжки нужно обращать внимание на то, в каком помещении проводится работа, а также, какой финишный материал планируется укладывать на пол в итоге.