Ниже приведен пример определения высоты постоянных визирок.

Пример. Необходимо установить высоту постоянных (пришивных) визирок на обносках № 1 и № 2, установленных на концах участка прокладываемого водовода из чугунных труб диаметром 500 мм:

Глубина траншеи составляет около 2,5 м. Проектная отметка лотка трубопровода у визирки № 1 - 70,235 м; у визирки № 2 - 70,335 м.

Так как при укладке водопроводных труб ходовая визирка устанавливается на верх трубы, нужно вычислить прежде всего отметку верха трубы, она равна:

Если при визировании во время укладки труб окажется, что труба своим раструбным концом лежит выше, чем требуется по проекту, трубу осаживают вниз, несколько выбирая из-под нее грунт. Если дно траншеи вырыто ниже, чем это необходимо по проекту, то под трубу нужно подбить грунт; это делают обязательно песком. Сначала подбивка производится в одном месте - у раструба затем после проверки правильности установки трубы, подбивку делают вдоль всей трубы, тщательно утрамбовывая грунт. После окончательной укладки для закрепления положения трубы ее подбивают с боков утрамбованным грунтом примерно на высоту до 4 диаметра.

Знакома Вам постоянная зябкость дома в зимнее время? Вашим спасанием станет упло
 тнитель для алюминиевых окон
. С уплотнителем Вам bylyt не страшны любые морозы.

В сухих грунтах заделку раструбов начинают после укладки 5-7 труб. В мокрых грунтах стыки заделывают вслед за укладкой каждой трубы.

До 1929 г. стыки чугунных труб заделывались исключительно свинцом. Свинцовый стык хорошо поддается чеканке, обладает достаточной гибкостью, герметичность стыка

сохраняется даже при значительных прогибах. Но при огромных масштабах строительства в нецелесообразно затрачивать громадное количество дорогостоящего свинца (на 1 стык диаметром 200 мм расходуется более 2,0 кг свинца, а на стык трубы диаметром 600 мм - 10 кг свинца). Поэтому были проведены научно-исследовательские работы по изысканию других материалов для заделки стыков.