

Заделка стыков между гипсокартонными плитами требует использывания выравнивающей гипсовой шпатлевки. Она продается в виде сухой смеси, которую затворяют водой до кремообразного состояния. Для дополнительного уплотнения стыков применяют армирующую бумажную или стекловолокнистую ленту.

Устанавливая тяжелые гипсокартонные плиты, используйте «качельки». Поставьте на них плиту и, надавив ногой, приподнимите ее на нужную высоту и прикрутите шурупами.

Гвозди или шурупы располагайте на расстоянии 1 см от кромки гипсокартонной плиты и на определенном расстоянии друг от друга.

Профессионалы предпочитают работать с бумажной лентой, так как в этом случае швы практически не нужно выравнивать. Если же вы выполняете все работы самостоятельно, легче использовать самоклеящуюся ленту из стекловолокна. Для окончательного выравнивания и шлифовки поверхности швов потребуется наждачная бумага, однако не слишком мелкозернистая, которая при работе довольно быстро забивается гипсовой пылью.

Зазоры между гипсокартонными плитами и полом, потолком и стенами заполняют пластичным герметиком, который является хорошим звукоизолятором.

Для работы потребуется негнущийся стальной шпатель шириной не менее 15 см, пистолет-аппликатор, ножницы по металлу и полировочный брусок.

После заделки и выравнивания швов поверхность можно окрашивать, оклеивать бумажными или стеклообоями, предварительно прогрунтовав. Грунтовка должна быть алкидной, так как любые покрытия на водной основе приводят к деформации гипсокартона.

Большие картины и тяжелые книжные полки на гипсокартонные стены вешают с помощью специальных дюбелей.