

Для жилых комнат подойдет отодвигаемая подвесная дверь и не забудьте поменять окна пластиковые Харьков. Несущую часть для подвески конструкции двери изготавливают из уголков - стальных или металлических и закрепляют их над дверным проемом. Для движения двери в зависимости от типа ее подвески подбирают направляющие: из пары уголков, П-образного углового профиля, трубки или коробчатую. Направляющую фиксируют к стене при помощи дюбелей, а в стороне, обращенной в саму комнату, к ней приделывают декоративно образную доску. На ее поверхность покрывают шпоном, имитирующий деревянную поверхность. Для движения двери по направляющей используют один или два капроновых ролика, к которым ее подвешивают на металлических держателях (скобах, крюках, штанге).

Саму дверь делают из мебельного щита, предпочтительно полого - это намного уменьшит вес. Полый щит - это рамка расположенная по периметру, а так же поверхностных рубашек клееной фанеры или же шпона, твердой плиты древесно-волокнистой, слоистого пластика. Щит с заполнением из реек и бумаги. Дверь может быть на сто мм шире самого проема. На ее боковых гранях укрепляют пластичные накладки из мягкой ткани или резины'. Для лучшей звукоизоляции в жилой комнате мебель обычно стараются поставить к стенам. А ведь рядом с дверью должно оставаться пространство, чтобы она свободно открывалась. Поэтому целесообразно сделать дверь, состоящую из двух половинок.

Можно также воспользоваться конструкцией створчатой. Ее особенность - плотно закрепленные по центру двери поворачивается в обе стороны, а также сдвигаются к проему. Чтобы дверь не раскачивалась, ее крепят в нескольких точках: сверху она держится роликовой тележкой, которая опирается на направляющую, а снизу закрепляется рельсом из металла, по которому осуществляют движение ролики на них и опущена сама дверь.

В жилых помещениях могут быть использованы подъемные двери, состоящие из горизонтальных реек. Их закрепляют к жесткой ткани (брезент, искусственная кожа и т. п.), создавая своеобразный занавес. Поднимают и опускают двери с помощью установленного над проемом в коробе барабана. .

В дверных проемах шириной в полтора метра могут быть устроены раздвижные перегородки, состоящие из отдельных звеньев. Особенно удобны такие двери в прихожей и кухне.