

Существует несколько способов укладки ламинированных панелей.

Первый из них предполагает монтировку «плавающего» пола. Этот способ является наиболее дешевым, практичным и распространенным.

Данный метод состоит в следующем. На выровненную поверхность выкладывают звукоизоляционный материал, после чего укладывают ламинат, учитывая, что между стеной и краем последней панели оставалась щель в 10–15 мм. Эта щель называется пристенный компенсационный шов. Если же не оставить такой щели, то зависимо от температуры и влажности в помещении, пол вздыбится. Помимо пристенных компенсационных швов, которые в последующем закроются плинтусом, появляются также и межкомнатные швы, которые маскируются при помощи специальных порогов.

Каждый производитель предоставляет свои индивидуальные рекомендации по рекомендуемой площади монтажа ламинатной поверхности в инструкции по монтажу, а также максимальный показатель длины и ширины помещения, в котором будет осуществлён монтаж. Чем больше плотность ламината, тем линейные расширения этого ламината меньше, поэтому, цельная площадь настилки ламиноного покрытия может быть большей.

В случае, если площадь помещения велика или вас не устраивают пороги, следует использовать второй способ, который является более дорогим в укладке ламината. Расширение и сужение получается гораздо меньшего масштаба, однако, нагрузка на ламинат значительно увеличивается. Для такой укладки принято использовать дорогие виды клея.

Стыки панелей также могут быть нескольких видов, т.е. клеевыми и бесклеевыми. В первом случае пользуются влагостойким клеем, одновременно герметизирующий шов. Этот способ не так практичен, как предыдущий, так как панели можно только один раз собрать.

В случае бесклеевой стыковки пол собирается и разбирается до шести раз. К примеру, если повредилась одна из панелей, вы с легкостью только её замените.

Укладывая ламинат, следует помнить и о том, что планки улаживаются следуя направлению света, который падает из окна. В таком расположении менее заметны будут стыки между ламинатными панелями. При клеевой укладке ламината следует обильно промазывать клеем пазы, в обратном случае, где не хватает клея, панели будут расходиться.

Направление укладки панелей в «плавающем» методе сборки ламинатного пола выбирают так, чтобы каждый ряд ламинированных панелей обязательно содержал торцевые соединения с соседними панелями.

Это обеспечит жесткость и хорошую прочность всей конструкции поверхности пола.

Подобрать [ламинат в чехове](#) можно на сайте laminat-park.ru

